



Programmeren Solamagic S1+ / S3 / D3 ARC Dimmodule

Om een Solamagic heater te kunnen dimmen, hebt u een dimmodule en een afstandsbediening nodig. Na installatie van de Solamagic dimmodule aan de terrasheater, is het ook nodig om de afstandsbediening te programmeren. Met behulp van de afstandsbediening kunt u de heater namelijk in warmte regelen.

ARC Dimmer

Voordat u kunt beginnen aan het programmeren van de dimmodule, moet u deze eerst aan de terrasheater koppelen. Bij de Solamagic S1+, Solamagic S3 en Solamagic D3 kunt u deze eenvoudig aan de rechterzijde van het toestel bevestigen. De dimmer wordt geleverd met twee boutjes en een inbussleutel waarmee u de dimmodule direct aan het toestel vast kunt zetten.

Programmering S1+ / S3 / D3

De programmering van de ARC dimmodule van de Solamagic S1+ / S3 / D3 is in vier stappen geregeld.

1. Zet de heater onder stroom. U zult zien dat de heater op 100% gaat branden. Nadat u dit hebt gedaan, hebt u 180 seconden de tijd om de heater te programmeren. Deze beveiliging zorgt ervoor dat vreemden uw heater niet kunnen regelen.
2. Druk één keer kort op een van de vier toetsen aan de buitenzijde. De heater zal nu op 30% gaan branden. Kies hiervoor de toets die u wilt gaan gebruiken voor deze heater.
3. Druk nog een keer kort op de toets die u bij de vorige stap hebt gekozen. De heater zal nu op 100% gaan branden.
4. Ten slotte houdt u dezelfde knop ingedrukt. De heater zal zichzelf dimmen en weer op 100% gaan branden. Zodra de heater weer op 100% brandt, kunt u de knop loslaten.

Meerdere dimmers programmeren

Het is ook mogelijk om meerdere ARC dimmers te programmeren op één afstandsbediening. Met een afstandsbediening kunt u tot wel vier heaters afzonderlijk van elkaar regelen. Belangrijk is om de dimmers één voor één te programmeren, omdat er anders kans is dat twee dimmodules op één knop ingesteld zijn.

Zorg er daarom voor dat u telkens maar één heater met dimmer op stroom hebt aangesloten. Bent u klaar met de eerste heater inregelen? Haal deze dan van het stroom af en zet dan pas de tweede heater onder stroom. Zo voorkomt u dubbele programmeringen.

Bezoekadres:

Terrasheater.nl
Retselseweg 6
5473 HC Heeswijk-Dinther

0413-724992
info@terrasheater.nl
www.terrasheater.nl

Postadres:

Terrasheater.nl
Retselseweg 6A
5473 HC Heeswijk-Dinther

0413-724992
info@terrasheater.nl
www.terrasheater.nl